

회로 이론/실습

6. 테브넌의 정리



6. 테브년의 정리

6-1. 목적 및 배경

6-2. 소요 부품 및 장비

6-3. 유용한 공식

테브년과 노턴의 정리

6-4. 임의의 회로 부하단 측정

6-5. 테브년의 정리

등가 전압원 측정

6-6. 테브년의 정리

등가 저항 측정

6-7. 테브년의 등가 회로

6-8. 테브년 등가를 이용한 측정

6-9. 테브년 등가를 이용한 측정 비교

6-10. 테브년과 노턴의 등가 회로 예제



6-1. 목적 및 배경

- ✓ 전원을 포함하고 있는 임의의 회로를 테브넌의 정리를 이용하여 간략화하고, 실험을 통하여 확인한다.
- ✓ 전원을 포함하고 있는 임의의 회로를 노튼의 정리를 이용하여 간략화하고, 실험을 통하여 확인한다.
- ✓ 테브넌의 정리와 노튼의 정리의 상호 관계를 확인한다.



6-2. 소요 부품 및 장비

✓ 부품

- ✓ 저항 (1/4W) : 50Ω, 100Ω, 150Ω, 1kΩ


✓ 장비

- ✓ 브레드 보드
- ✓ 디지털 멀티미터 (Digital Multi-Meter)
- ✓ 직류 전원 공급 장치 (DC Power Supply)






6-3A. 유용한 공식-테브넌의 정리

✓ 테브넌의 등가 회로 : 임의의 회로를 하나의 등가 전압원과 직렬로 연결된 하나의 등가 저항으로 간략화하여 표현한다.




6-3A. 유용한 공식-테브넌의 정리

- ✓ 테브넌의 등가 전압원 (V_{th}) : 임의의 회로에서 부하를 제거하고 A-B점 양단의 전압




6-3A. 유용한 공식-테브넌의 정리

- ✓ 테브넌의 등가 저항 (R_{th}) : 임의의 회로에서 전원 및 부하를 제거하고 부하단에서 바라본 저항
- ✓ 전원 제거 방법 : 전압원 (단락), 전류원 (개방)






6-3B. 유용한 공식-노턴의 정리

- ✓ 노턴의 등가 회로 : 임의의 회로를 하나의 등가 전류원과 병렬로 연결된 하나의 등가 저항으로 간략화하여 표현한다.




6-3B. 유용한 공식-노턴의 정리

- ✓ 노턴의 등가 전류원 (I_N) : 임의의 회로에서 부하를 제거하고 A-B점에 흐르는 전류





6-3B. 유용한 공식-노턴의 정리


- ✓ 노턴의 등가 저항 (R_N) : 임의의 회로에서 전원 및 부하를 제거하고 부하단에서 바라본 저항
- ✓ 전원 제거 방법 : 전압원 (단락), 전류원 (개방)








6-4A. 임의의 회로 부하단 측정




6-4A. 임의의 회로 부하단 측정



6-4A. 임의의 회로 부하단 측정




6-4B. 임의의 회로 부하단 측정




+5V





GND



6-4B. 임의의 회로 부하단 측정





6-4B. 임의의 회로 부하단 측정









GND



6-5. 테브넌의 정리-등가 전압원 측정





6-5. 테브넌의 정리-등가 전압원 측정







6-6. 테브넌의 정리-등가 저항 측정




6-6. 테브넌의 정리-등가 저항 측정







6-7. 테브넌의 등가 회로




6-8A. 테브년 등가를 이용한 측정






6-8A. 테브넌 등가를 이용한 측정



6-8B. 테브년 등가를 이용한 측정



6-8B. 테브넌 등가를 이용한 측정



6-9. 테브넌 등가를 이용한 측정 비교



항 목	측정값	기대값
V _{th}	2.497V	2.5V
R _{th}	148.17Ω	150Ω

부 하 저 항 값	부하단의 전류			부하단의 전압		
	원회로	테브넌 등가	기대값	원회로	테브넌 등가	기대값
150	8.119mA	8.286mA	8.33mA	1.2516V	1.2776V	1.25V
1k	2.157mA	2.215mA	2.17mA	2.172V	2.234V	2.17V




6-10. 테브넌과 노턴의 등가 회로 예제

✓ 다음 회로를 테브넌과 노턴의 정리를 이용하여 등가 회로를 구하시오.



테브넌
등가 회로





노턴
등가 회로




6-10A. 테브넌과 노턴의 등가 회로 예제

- ✓ 테브넌의 등가 전압원 (V_{th}) : 임의의 회로에서 부하를 제거하고 A-B점 양단의 전압




6-10A. 테브넌과 노턴의 등가 회로 예제

- ✓ 테브넌의 등가 저항 (R_{th}) : 임의의 회로에서 전원 및 부하를 제거하고 부하단에서 바라본 저항
- ✓ 전원 제거 방법 : 전압원 (단락), 전류원 (개방)



부하단에서
바라본 저항

전원 제거




병렬 연결




6-10B. 테브넌과 노턴의 등가 회로 예제

- ✓ 노턴의 등가 전류원 (I_N) : 임의의 회로에서 부하를 제거하고 A-B점에 흐르는 전류




6-10B. 테브넌과 노턴의 등가회로 예제

- ✓ 노턴의 등가 저항 (R_N) : 임의의 회로에서 전원 및 부하를 제거하고 부하단에서 바라본 저항
- ✓ 전원 제거 방법 : 전압원 (단락), 전류원 (개방)



부하단에서
바라본 저항




병렬 연결




6-10C. 테브넌과 노턴의 등가 회로 예제

✓ 테브넌의 등가 회로 (이론) ✓ 노턴의 등가 회로 (이론)





부하단

I_N
0.1A




부하단




6-10D. 테브넌과 노턴의 등가 회로 예제





6-10D. 테브넌과 노턴의 등가 회로 예제





6-10D. 테브넌과 노턴의 등가 회로 예제







6-10D. 테브넌과 노턴의 등가 회로 예제





6-10E. 테브넌과 노턴의 등가 회로 예제





6-10E. 테브넌과 노턴의 등가 회로 예제



6-10E. 테브넌과 노턴의 등가 회로 예제



6-10E. 테브넌과 노턴의 등가 회로 예제



6-10F. 테브넌과 노턴의 등가 회로 예제

✓ 테브넌 등가 회로

항 목	측정값	기대값
V _{th}	4.879 V	5 V
R _{th}	49.61 Ω	50 Ω

$$V_{TH} = I_N R_N = 100mA \times 50\Omega = 5V$$

✓ 노턴 등가 회로

항 목	측정값	기대값
I _N	97.58 mA	100mA
R _N	49.61 Ω	50 Ω

$$I_N = \frac{V_{TH}}{R_{TH}} = \frac{5V}{50\Omega} = 0.1A = 100mA$$

